

ONDERHOUDSTIPS NATUURSTEEN

KEUKEN

Voor ingebruikname:

AFWERKING POLI : Alvorens enige bescherming aan te brengen is het nodig om een eerste grondige reiniging van het werkblad uit te voeren. Als het werkblad 100% proper is (+ volledig droog) is het raadzaam om een vlekstop aan te brengen (AKEMI Anti-vlek Nano). Deze vlekstop moet mits een correcte aanbrenging en mits het dagelijks onderhoud met AKEMI Triple Effect niet meer herhaald worden.

AFWERKING VERZOET / LETANO : Alvorens enige bescherming aan te brengen is het nodig om een eerste grondige reiniging van het werkblad uit te voeren. Als het werkblad 100% proper is (+ volledig droog) is het raadzaam om een vlekstop aan te brengen (AKEMI Anti-vlek Nano). Deze vlekstop moet mits een correcte aanbrenging en mits het dagelijks onderhoud met AKEMI Triple Effect niet meer herhaald worden. Eventueel kan er alvorens een vlekstop aan te brengen, het blad behandeld worden met een kleurverdieper (dit gaat het werkblad dieper/donkerder van kleur maken en heeft ook een olie- en vetwerende werking). Na behandeling met kleurverdieper kan er eventueel nog als extra een AKEMI Anti-vlek Nano aangebracht worden.

AFWERKING ACIENTO : Alvorens enige bescherming aan te brengen is het nodig om een eerste grondige reiniging van het werkblad uit te voeren. Als het werkblad 100% proper is (+ volledig droog) is het raadzaam om een vlekstop aan te brengen op waterbasis (AKEMI Anti-vlek W). Deze vlekstop moet mits een correcte aanbrenging en mits het dagelijks onderhoud met AKEMI Triple Effect niet meer herhaald worden. Bij donkere kleuren is het aangewezen om het werkblad eerst te behandelen met een kleurverdieper (dit gaat het werkblad dieper/donkerder van kleur maken en heeft ook een olie- en vetwerende werking). Na behandeling met kleurverdieper kan er eventueel nog als extra een AKEMI Anti-vlek W (op waterbasis) aangebracht worden.

Regelmatig onderhoud:

AFWERKING POLI / VERZOET / LETANO / ACIENTO : AKEMI Triple Effect, dit product heeft een 3-ledige werking (duurzame reiniging, natuurlijke glansopfrissing en een vetwerende werking). Het gebruik van bepaalde vette zepen wordt afgeraden omdat deze een vettig laagje op het oppervlak van de steen achter laten waardoor kringen van glazen, ... snel zichtbaar zijn.

Hardnekkige vlekken:

AFWERKING POLI : Meestal zijn het vetvlekken die kunnen ontstaan door een eventueel onvoldoende verzadiging van het impregneermiddel. Deze vetvlekken kunnen het best verwijderd worden met het product AKEMI Olie- en Vetverwijderaar.

AFWERKING VERZOET / LETANO / ACIENTO: CIF Crème onverdund op een schuursponsje aanbrengen en het oppervlak lichtjes inwrijven (groene kant van schuursponsje mag intensief gebruikt worden). Voldoende naspoelen met warm water. Bij voorkeur deze behandeling uitvoeren over het ganse oppervlak van het werkblad. Vetvlekken kunnen het best verwijderd worden met het product AKEMI Olie- en Vetverwijderaar.

BADKAMER

Een natuursteen onderhoudt u met water en pH neutrale zeep. Geen agressieve reinigingsmiddelen, dit tast de kalk in de steen aan. Er bestaan geen producten om kalksteen of marmer tegen zuren te beschermen.

Behandelen met **vlekstop** : Hierdoor sluiten alle poriën van het materiaal om de porositeit te minimaliseren en de vlekbestendigheid te maximaliseren. Waterdruppels zullen opbollen en sneller afrollen, waardoor kalk minder kans maakt om zich vast te zetten op het materiaal. Door deze behandeling krijgt het materiaal ook een bescherming tegen alle soorten vlekken, met uitzondering van alle zuurhoudende producten. Na het productieproces worden al onze producten behandeld met vlekstop, maar het is aangewezen om deze behandeling nogmaals te herhalen bij Branco de Mos, en Azul Bateig. Een jaarlijkse herhaling mag best.

Behandeling met **kleurverdieper** : Dit geeft de steen een diepere (donkere) kleur en zorgt in grote mate dat de steen waterafstotend wordt. Kleurverdieper wordt standaard bij ons in de productie toegepast op Blauwe hardsteen en Woodstone.

Kalksporen: Gebruik een synthetische spons (zachte spons) om de kalk weg te schuren. Witte Cif crème mag op elk materiaal gebruikt worden, maar niet op gepolierde oppervlaktes. Gebruik nooit schuurmateriaal zoals schuurpapier, staalwol of iets in die aard.

Opmerking: Alle werkbladen worden op het einde van het productieproces gecontroleerd op eventuele vlekken. Wij vragen dan ook van onze klanten dit extra te controleren bij afhaling/plaatsing. Klachten over vlekken die naderhand gemeld worden maken geen deel uit van de garantie en zullen behandeld worden tegen een vergoeding.

Het controleren van een geplaatst werkblad dient te gebeuren volgens de voorschriften van de norm NBN 903-02: "Het algemeen onderzoek van een oppervlakte op eventuele gebreken gebeurt met het blote oog, op manshoogte en nooit bij tegenlicht"
N.B. Voor een correct gebruik van de producten van AKEMI verwijzen wij naar de fabrieksvoorschriften (www.AKEMI.be)